

DIR-822 빠른 설치 가이드

Wireless AC1200 유무선 인터넷 공유기 (Quick Install Guide)



D-Link Korea
 서비스센터 : 서울시 구로구 디지털로33길 28 우림비즈센터 1차 1401호
 문의전화 : 1899-3540
 홈페이지 : www.mydlink.co.kr (온라인접수)

공유기 기본 선 연결 방법

인터넷을 사용중인 데스크탑 뒷면 랜포트에 연결되어있는 인터넷 선을 분리합니다.

데스크탑에서 분리한 인터넷선을 DIR-822 뒷면 노란색(INTERNET)포트에 연결합니다.

반대편은 DIR-822 뒷면 검정색(LAN) 1번 포트에 연결합니다.

동봉된 랜케이블을 사용하여 처음 데스크탑에서 분리하였던 랜포트에 연결합니다.

랜케이블 연결이 모두 완료되면 DIR-822의 전원을 연결하고 뒷면 전원버튼을 눌러 공유기를 부팅합니다.

Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz: dlink-04D4
 Wi-Fi Name(SSID) 5GHz: dlink-04D4-5GHz
 Password: zlyom54598
 WPS PIN: 17243261

※ DIR-822은 기본적으로 와이파이 비밀번호가 적용되어있습니다. 공유기 바닥 스티커에서 확인하실 수 있습니다.

B. 수동 와이파이 설정 방법 및 고정 IP 설정 방법

· DIR-822 공유기와 연결된 PC에서 인터넷을 실행합니다.
 · 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.1.1" 을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.

설정하신 공유기 접속 비밀번호를 입력 후 [로그인] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 설정하신 비밀번호가 없으시다면 비밀번호란을 공란으로 두시고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.

● 와이파이 설정 방법

인터넷 연결됨

[설정] 메뉴에 [무선(Wi-Fi)] 설정 메뉴를 클릭합니다.

2.4GHz

사용	사용 안 함
Wi-Fi 이름 (SSID)	dlink-04D4
암호	zlyom54598

5GHz

사용	사용 안 함
Wi-Fi 이름 (SSID)	dlink-04D4-5GHz
암호	zlyom54598

↑ 와이파이 이름과 비밀번호를 원하는 값으로 변경 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 2.4GHz와 5GHz의 와이파이 이름은 식별하기 위해 다르게 설정 해주셔야 합니다.

● 고정 IP 설정 방법

인터넷 연결됨

[설정] 메뉴에 [인터넷(WAN)] 설정 메뉴를 클릭합니다.

인터넷 연결 방식: 고정 IP

IP 주소
 서브넷 마스크
 기본 게이트웨이
 기본 DNS 서버

인터넷 연결 방식을 고정 IP 로 변경합니다.
 사용 하고자 하시는 IP 주소 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 고정 IP 정보를 모르실 경우 인터넷 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

A. 설치 마법사를 통한 와이파이 이름 및 비밀번호 변경하기 (최초 공유기 설정 접속 시)

· DIR-822 공유기와 연결된 PC에서 인터넷을 실행합니다.
 · 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.0.1" 을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.

환영합니다

1 단계: 인터넷 방식 자동감지 및 설정
 2 단계: 무선(Wi-Fi) 설정
 3 단계: 관리자 비밀번호 설정

! 한국 선택 후 다음 버튼을 클릭합니다.

무선(Wi-Fi) 설정

2.4GHz의 와이파이 이름과 비밀번호를 원하는 값으로 변경 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.

장치 관리자 암호

! 공유기 접속 암호를 원하는 값으로 입력 후 [다음] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 공유기 설정하면 접속 시 사용되는 비밀번호

목적

하단의 내용은 Wi-Fi 설정 및 관리자 암호 설정에 대한 내용입니다. 해당 내용을 메모해 두시면, 잊어버릴 경우 확인이 가능합니다.

확인

26 초

공유기 재부팅이 완료되면 변경된 와이파이 이름과 비밀번호로 무선선을 연결하여 인터넷을 이용하시면 됩니다.

C. 공유기 IP 변경하기 (공유기 2대 이상 사용시 IP 주소가 충돌 날 경우)

· DIR-822 공유기와 연결된 PC에서 인터넷을 실행합니다.
 · 주소창에 아래 그림과 같이 "192.168.1.1" 을 입력하고 "Enter" 키를 누릅니다.

설정하신 공유기 접속 비밀번호를 입력 후 [로그인] 버튼을 클릭합니다.
 ※ 설정하신 비밀번호가 없으시다면 비밀번호란을 공란으로 두시고 [로그인] 버튼을 클릭합니다.

로그인 비밀번호

인터넷 연결됨

[설정] 메뉴에 [네트워크(LAN)] 설정 메뉴를 클릭합니다.

네트워크

네트워크 설정

LAN IP 주소: 192.168.1.1 변경

서브넷 마스크: 255.255.255.0

관리 링크: http://dlinkrouter.local

포팅 도메인 이름: dlinkrouter

DNS 서버 사용: 사용 안 함

[저장] 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.
 ※ 공유기 IP 주소 변경 후 컴퓨터를 재부팅 해주는 것이 좋습니다.
 다음부터 공유기 설정하면 접속 시 변경된 IP 주소로 접속하실 수 있습니다.