DIR-868L 시리즈 V2.00 펌웨어 업그레이드 안내 매뉴얼

1.0x 버전 제품의 업그레이드를 위한 매뉴얼이며, 해당 업그레이드는 유선 연결이 가능한 PC에서 가능합니다.

1. <u>https://www.mydlink.co.kr</u> 자료실에서 DIR-868L 제품의 최신 펌웨어와 middle 펌웨어를 받습니 다.

어댑터 설정 변경	월영 네프쿼크 포기 	
고급 공유 설정 변경 미디어 스트리밍 옵션	2360 test 3 공용 네트워크	액세스 형식 <u>이</u> 터넷 면결: <mark>ᇦ</mark> 이더넷
	네트워크 설정 변경	
	 세 연결 또는 네트워크 설정 광대역, 전화 접속 또는 VPN 연결을 설정하거나 라우터 또는 액세스 지점을 설정합니다. 	
	문제 해결 네트워크 문제를 진단 및 해결하기	너나 문제 해결 정보를 얻습니다.

c. [속성]-[인터넷 프로토콜 버전4(TCP/IPv4)] 메뉴로 진입하여 아래와 같이 설정합니다.

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 할 수 있습니다. 지원하지 않으면 문의해야 합니다.	지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 , 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을
○ 자동으로 IP 주소 받기(O)	
● 다음 IP 주소 사용(S):	
IP 주소(l):	192.168.0.10
서브넷 마스크(U):	255 . 255 . 255 . 0
기본 게이트웨이(D):	1
이 자도이르 DNC 서비 조소 반7	71/P)
 다음 DNS 서비 주소 사용(E): 	(0)
기본 설정 DNS 서버(P):	168 . 126 . 63 . 1
보조 DNS 서버(A):	
□ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)	고급(~).

리셋 버튼을 누른 상태로 전원을 킵니다.
 리셋 버튼은 제품 바닥면에 있으며, 누른 상태로 약 10초간 대기합니다.



4. 인터넷 창을 열어 주소 란에 192.168.0.1을 입력하여 접속합니다. 이 화면이 나온 경우 정상적으로 진입이 된 상태이며, middle 펌웨어를 업로드하시면 됩니다.

Firmware Upgrade

Update Software

 Step 1: Obtain an updated software image file from device vendor.

 Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.

 Step 3: Click the "Upload" button once to upload the new image file.

 NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your RG device will reboot.

 Firmware File

 WDEDIC
 Upload

5. 미들 펌웨어가 정상적으로 업그레이드된 후 위와 같이 다시 접속을 하시면 아래와 같은 화면이 나 오게 되며, 최신 버전 펌웨어를 업로드하시면 됩니다.

D-Link Router Recovery Mode

Firmware image: 파일 선택 선택된 파일 없음

Upload

WARNING!!

evice may not work properly or even could not boot-up again.

6. 펌웨어 업그레이드가 완료되면 제품 초기화를 진행하신 후 사용하시면 됩니다.

감사합니다.